



Die Seite für Audi und Tuning Fans !!!

Funkfernbedienung nachrüsten (orig. Audi)

- 1) Zentralverriegelungspumpe wechseln auf Nr.: 8D0862257
- 2) Antenne installieren (siehe unten.)
- 3) Sendeeinheit (2. Teil des Klappschlüssels) Nr.: 4D0 837 231 A 01C
- 4) Klappschlüssel nachmachen lassen. Nr.: 4D0 837 246 B INB
- 5) Bei Audi Schlüssel anpassen lassen.
- 6) Eventuell rechte Türschlossblende statt Schloss nachrüsten

Teile-Nr.: Bügel : 4B2 837 886 A
 Türgriff : 4B0 839 208 GRU
 Blende : 4B0 839 239 GRU.

- 7) Türgriff und Blende werden in Wagenfarbe lackiert.

Antenne für die Funkfernbedienung verlegen

Am kleinen schwarzen Stecker der Zentralverriegelungspumpe bei PIN 1+7 jeweils 1 Kabel mit 0,75mm anschließen, und am Kabelbaum entlang mit Isolierband umwickeln.

Achtung!

Die beiden Enden dürfen mit Masse und untereinander keinen Kontakt haben!
Das Kabel sollte eine Länge von ca. 0.5m haben.